

## 国威 GW 系列常用命令

### 一、 编程说明:

- a) 常用编程，要用 8001 分机，这个是总机，有特权。
- b) 编程前要进入编程状态：“提机”按 **\*\* 00 2008 #**，提示成功

### 二、 常用命令:

- a) 查自己分机号：“提机”，按 **#\*9**，听语音报号
- b) 打内部分机：“提机”，拔**分机号**
- c) 打外线：**“提机”**，先拔**“0”**，再拔**外线号码**
- d) 将电话转给别人：按**弹簧**，再按**分机号**
- e) 将指定响铃电话接过来：“提机”，**#7 分机号**
- f) 将任意响铃电话接过来：“提机”，**#9**
- g) 选端口打外线：**#01** 外线号

### 三、 常用管理命令:

- a) 修改分机号：命令+3 位端口号+4 位分机号，
  - i. 例：将 8016 修改为 8088，操作：**\* 5 016 8088 #**
- b) 设置分机权限：命令+4 位分机号+权限等级
  - i. 全部分机设置权限：登录系统，执行 **\* 64 2 #**
  - ii. 例：将 8088 设置为无限制，操作：**\* 61 8088 3 #**

M=0，限内部；M=1，禁长途；M=2，禁国际；M=3，无限制；M=4-6，限拨字头；M=7-9，

### 四、 特殊命令

- a) 设置值班模式
  - i. 电脑值班模式：由系统自动接听外来，并语音提示  
设置所有外线为电脑值班：**登录系统**，执行 **\* 10 #**

ii. 人工值班模式：话务总机响铃

设置所有外线为人工值班：登录系统，执行 \* 11 #

iii. 设置人工模式：话务总机

清除现有话务总机设置：登录系统，执行 \* 21 01 #

设置新话务总机：登录系统，执行 \* 22 01 8001 #

b) 话务员语音提示

i. 试听语音：主机\*\*002008#登录系统，执行\*131#

ii. 使用系统自带语音：主机\*\*002008#登录系统，执行\*128#

iii. 使用自录语音：主机\*\*002008#登录系统，执行\*129#

c) 开启关闭外线

i. 关闭所有外线：主机按\*\*002008#进系统，然后执行\*4#

ii. 开通外线：主机按\*\*002008#进系统，然后执行\*41 1234#

d) 修改出局号

i. 改为拨 9 出局，0 到总机：登录系统，执行 \* 0304 9 0 #

ii. 修改电脑模式 1 总机：登录系统，执行 \* 15 8001 #

iii. 修改电脑模式 2 总机：登录系统，执行 \* 16 8002 #

e) 恢复出厂设置

● 恢复出厂：登录系统，执行 \* 9000 #

● 恢复全部分机原始号码：登录系统，执行 \* 5000 #

● 恢复全部分机位数：登录系统，执行 \* 5200 #

● 删除存储器话单：登录系统，执行 \* 8600 #

● 恢复出厂密码：登录系统，执行 \* 020808 #